

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด

คู่มือช่างบริการ สำหรับวิเคราะห์ปัญหา

กลุ่มเครื่องปรับอากาศแบรนด์ยูนิแอร์



Model : WXI-F2



Model : CSV



Model : CNV



Model : CFHV



Model : UFQ



Model : UFM



Model : UFV



Model : UFID

Follow me

uni-air    
uniaire.50y  

INVERTER



น้ำยา R-32

เบอร์ 5

เบอร์ 2154

เบอร์ 1529

T5 17025

Made in Thailand

Wi-Fi Control

Error code

Floor & Ceiling type

(ชนิดตั้งแขวน Inverter)

Model : UFID (Inverter)



Error Code			Description
Wired Digital	หน้าจอ LED		
	LED	จำนวนกะพริบ	
91	POWER	1	แรงดันทอดิสชาร์จสูง
A0		2	มีน้ำแข็งเกาะ
A1		3	เซ็นเซอร์แฟนคอยล์เสีย
A2		4	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่น้ำยาเข้าแฟนคอยล์เสีย
A3		5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นเสีย
A4		6	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่น้ำยาออกแฟนคอยล์เสีย
A8		7	ความเร็วมอเตอร์แฟนคอยล์ตัวที่หนึ่งผิดปกติ
AB		8	ความเร็วมอเตอร์แฟนคอยล์ตัวที่สองผิดปกติ
B0		9	แรงดันน้ำยาสูง
B1		10	แรงดันน้ำยาต่ำ
B5	Comp.	1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์ร้อนเสีย
B7		2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแอมป์เย็นเสีย
B8		3	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทอดิสชาร์จเสีย
BB		4	อุณหภูมิคอยล์ร้อนสูง
BC		5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ลิควิดเสีย
BE		6	การสื่อสารของไดรเวอร์ผิดปกติ
C0		7	ซอฟต์แวร์แรงควบคุมคอนเดนซิ่งผิดปกติ
C1		8	แรงดันไฟฟ้าแรงควบคุมคอนเดนซิ่งต่ำ
C2		9	แรงดันไฟฟ้าแรงควบคุมคอนเดนซิ่งสูง
C5		10	มอเตอร์พัดลมไม่พร้อมทำงาน

INVERTER

เบอร์ R-32

umf 5

www.2154

www.1529

TIS 17025

Made in Thailand

Wi-Fi Control

Wi-Fi Control

Error code

Floor & Ceiling type

(ชนิดติดตั้งแขวน Inverter)

Model : UFID (Inverter)



Error Code			Description
Wired Digital	หน้าจอ LED		
	LED	จำนวนกระพริบ	
C8	TIMER	1	ความเร็วลมมอเตอร์คอนเดนซิ่งตัวที่หนึ่งผิดปกติ
C9		2	ความเร็วลมมอเตอร์คอนเดนซิ่งตัวที่สองผิดปกติ
D0		3	กระแสคอมเพรสเซอร์สูง
D2		4	ความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ผิดปกติ
D3		5	ความร้อน IPM สูง
d4		6	คอมเพรสเซอร์สตาร์ทผิดปกติ(สตาร์ทไม่ออก)
d5		7	คอมเพรสเซอร์ไม่พร้อมทำงาน
d7		8	กระแสซอฟต์แวร์คอมเพรสเซอร์สูง
d8		9	ความร้อนของโซลิดแมงควบคุมสูง
d9		10	เซ็นเซอร์ของโซลิดเสีย
dA	SLEEP	2	คอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลด
E0		1	อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์บนตัวเซ็นวาล์วเสีย

รีโมทควบคุมการทำงาน : UFID, UFV, UFM, UFQ, CNV



1. SPEED FAN : สามารถปรับลมได้ถึง 5 ระดับ TURBO (สูงสุด)-High (สูง)-Medium (กลาง)-Low (ต่ำ)-Auto (อัตโนมัติ) ให้คุณควบคุมแรงลมแบบเย็นทันใจ
2. ECO Mode : ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C
3. Turbo Fan : มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็วและส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง
4. 4 Directional airflow : ระบบจ่ายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบบอโต้สวิง ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา หรือเลือกปรับอยู่กับที่
5. CANCEL : ปุ่ม ยกเลิกการตั้งเวลาล่วงหน้า (กรณีตั้งเวลาเปิด-ปิด ไว้แล้วต้องการยกเลิก)
6. Timer ON / OFF : ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
7. SET : ปุ่ม เพิ่ม-ลด อุณหภูมิ / เพิ่ม-ลดเวลา (กรณีปรับอุณหภูมิหรือตั้งเวลา เปิด-ปิด)
8. ON/OFF : ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
9. MODE : ปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการทำงาน มีให้เลือก 3 โหมด FAN-(โหมดปรับความเร็วลม) COOL(โหมดทำความเย็น) DRY-(โหมดควบคุมความชื้น)
10. SLEEP : ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า
11. SEND : ส่งข้อมูลที่ตั้งไว้บนรีโมทไปยังแผงแผ่นคอยล์ของเครื่องปรับอากาศ

ตั้งเวลา เปิด-ปิด รีโมทไร้สาย ON TIMER OFF

ตั้งเวลาเปิด TIMER ON

1. ให้ตั้งขณะที่เครื่องปิด
2. ให้กดที่ปุ่ม  จอหน้าจอแสดง “ON” ติดกระพริบ
3. ทำการปรับเวลาที่ปุ่ม SET ขึ้น/ลงเพื่อปรับเวลา
4. จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ “ON” จะติดค้าง

ตั้งเวลาปิด TIMER OFF

1. ให้ตั้งขณะที่เครื่องเปิด
2. ให้กดที่ปุ่ม  จอหน้าจอแสดง “OFF” ติดกระพริบ
3. ทำการปรับเวลาที่ปุ่ม SET ขึ้น/ลงเพื่อปรับเวลา
4. จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อยืนยัน สัญลักษณ์ “OFF” จะติดค้าง

บันทึก

[illegible]

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการหลังการขาย

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง **Line Official Account**



ติดต่อ Line : @uni-aire

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500

ส่วนบริการหลังการขาย

แจ้งปัญหาการใช้งาน / แจ้งซ่อม พร้อมคำแนะนำในการใช้งานและอื่นๆ



ติดต่อ Line : @Uni-services

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 340,341

ส่วนบริการขายอะไหล่

อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ครบวงจร สั่งซื้อ/สอบถามราคาอะไหล่และอื่นๆ



ติดต่อ Line : 0917727816

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 362



UNIAIRE CORPORATION CO., LTD.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

69 Moo 3 Kingkeaw Rd., Rachatewa District, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Email : localsale@uni-aire.com, export@uni-aire.com Tel. (662)-312-4500 Fax.(662)-312-4500

@uni-aire Uni-Aire Whatsapp.+666-2312-3069

