

UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์อึด

คู่มือช่างบริการ สำหรับวิศวกรแก้ปัญหา

กลุ่มเครื่องปรับอากาศแบรนด์ยูนิแอร์



Model : WXI-F2



Model : CSV



Model : CNV



Model : CFHV



Model : UFQ



Model : UFM



Model : UFV



Model : UFID

Follow me

uni-airé    
uniaire.50y  

INVERTER



R32



5.0

UNI-Aire® (X) **JARTON**
Life Elevated Since 1978



Error code

Wall Type (ชนิดติดตั้ง Inverter)

Model : WXI-F2/AXI-F2 (Gold inverter)

ความผิดปกติ (Error code)	สาเหตุ (Description)	แนวทางแก้ไข
E0	กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงผิดปกติ	1. เช็จุดต่อสายไฟ จุดต่อ Power supply ขั้วคอมเพรสเซอร์
		2. กรณีคอมเพรสเซอร์เสียหายให้เปลี่ยนใหม่
E1	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแผงคอยล์ (RID) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแผงคอยล์ขาดหรือไม่
		2. Socket ที่เสียบในแผงควบคุมของคอยล์เย็น
		3. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 15kΩ ที่ 25°C (ปกติ)
		4. เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่
E2	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์ร้อน (ROD) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์คอยล์ร้อนขาดหรือไม่
		2. Socket ที่เสียบในแผงควบคุมของคอยล์เย็น
		3. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 15kΩ ที่ 25°C (ปกติ)
		4. เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่
E3	เซ็นเซอร์คอยล์เย็น (PID) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบสายเซ็นเซอร์ขาดหรือไม่
		2. Socket ที่เสียบในแผงคอยล์เย็น
		3. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 20kΩ ที่ 25°C
		4. เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่
E4	มอเตอร์แผงคอยล์ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบสายไฟมอเตอร์หรือ socket ที่ PCB แผงคอยล์
		2. เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
E5	การสื่อสารระหว่างแผงคอยล์กับคอนเดนซิ่งผิดปกติ	1. หลังจากเปิดเครื่อง 3 นาทีให้เช็ค Terminal คอนเดนซิ่งว่ามีไฟ 220V. หรือไม่
		2. ถ้าไม่มีไฟมาให้เปลี่ยน PCB ของแผงคอยล์
		3. กรณีมีไฟจ่ายมาจากแผงแต่คอนเดนซิ่งไม่ทำงานให้เปลี่ยนบอร์ดคอนเดนซิ่ง
		4. ตรวจสอบเช็คการต่อสายขั้ว S
F0	มอเตอร์คอยล์ร้อนผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบสายมอเตอร์หรือ Socket ที่เสียบแผงควบคุม
		2. เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
F1	บอร์ดคอยล์ร้อน (โมดูล) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. เปลี่ยนบอร์ดคอยล์ร้อนใหม่

INVERTER



UNI-Aire® (❖❖) JARTON
Life Elevated Since 1978



Error code

Wall Type (ชนิดติดตั้ง Inverter)

Model : WXI-F2/AXI-F2 (Gold inverter)

ความผิดปกติ (Error code)	สาเหตุ (Description)	แนวทางแก้ไข
F2	บอร์ดคอยล์ร้อน (PFC Protection) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. เปลี่ยนบอร์ดคอยล์ร้อนใหม่
F3	คอมเพรสเซอร์ทำงานปกติ หรือ เสีย	1. ตรวจสอบเช็คสายคอมเพรสเซอร์ ขั้วคอมเพรสเซอร์ 2. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่
F4	เซ็นเซอร์ท่อดิสชาร์จ (DIS) ผิดปกติ หรือ เสีย (มีในบางรุ่น)	1. ตรวจสอบเช็คสายเซ็นเซอร์ขาดหรือไม่ 2. ตรวจสอบเช็ค Socket ที่เสียบในแผงควบคุม 3. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 50kΩ ที่ 25°C (ปกติ) 4. เปลี่ยนเซ็นเซอร์ท่อดิสชาร์จใหม่
F5	เซ็นเซอร์หัวคอมเพรสเซอร์ (CTH) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบเช็คสายเซ็นเซอร์หัวคอมเพรสเซอร์ขาดหรือไม่ 2. ตรวจสอบเช็ค Socket ที่เสียบในแผงควบคุม 3. เช็กระแสไฟฟ้าว่าเกินปกติไหม 4. เช็คค่าคอยล์ร้อนสกปรกหรือไม่ 5. เช็คแรงดันน้ำยาอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ 6. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 50kΩ ที่ 25°C (ปกติ) 7. เปลี่ยนเซ็นเซอร์หัวคอมเพรสเซอร์ใหม่
F6	เซ็นเซอร์คอยล์ร้อน (POD) ผิดปกติ หรือ เสียหาย	1. ตรวจสอบเช็คสายเซ็นเซอร์คอยล์ร้อนขาดหรือไม่ 2. ตรวจสอบเช็ค Socket ที่เสียบในแผงควบคุมของคอยล์ร้อน 3. วัดค่าความต้านทานของเซ็นเซอร์ต้องได้ค่า = 15kΩ ที่ 25°C (ปกติ) 4. เปลี่ยนเซ็นเซอร์คอยล์ร้อนใหม่
H3	การประมวลผลโหมดโปรแกรม ผิดพลาด	1. กดปุ่ม SCREEN 6 ครั้ง (ให้ระยะห่างในการกด 2 วินาที)

รีโมทควบคุมการทำงาน : WXI-F2/AXI-F2



- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. SET | : | ปุ่มปรับเพิ่ม-ลด อุณหภูมิ ได้ตั้งช่วง 16°C ถึง 32°C |
| 2. MODE | : | ปุ่มปรับโหมดการทำงาน AUTO - COOL - DRY - HEAT - FAN - AUTO |
| 3. ON/OFF | : | ปุ่ม เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ |
| 4. SPEED | : | ปุ่มควบคุมความเร็วลม LOW - MID - HIGH - AUTO |
| 5. TIMER | : | ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม (สามารถดูวิธีการตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ในคู่มือ) |
| 6. SWING | : | ปรับทิศทางการลมเย็นได้แบบสวิงซ้าย-ขวาโดยอัตโนมัติ |
| 7. SWING2 | : | ปรับทิศทางการลมเย็นได้แบบสวิงขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติ |
| 8. STRONG | : | ปุ่มฟังก์ชัน STRONG |
| 9. FEELING | : | ปุ่มฟังก์ชัน FEELING |
| 10. CLEAN | : | ปุ่มฟังก์ชัน CLEAN |
| 11. HEALTH | : | ปุ่มฟังก์ชัน HEALTH |
| 12. SLEEP | : | ปุ่มฟังก์ชัน SLEEP |
| 13. SCREEN | : | ปุ่ม เปิด/ปิด ฟังก์ชันไล่ความชื้น |
| 14. FUNGUSPROOF | : | ปุ่ม เปิด/ปิดการแสดงผลหน้าจอ |

ตั้งเวลา เปิด-ปิด รีโมทไร้สาย ON TIMER OFF

ตั้งเวลาเปิด TIMER ON

1. ให้กดที่ปุ่ม TIMER หน้าจอจะแสดง “TIMER ON” ระยะการตั้ง (ตั้งได้ตั้งแต่ 0.5 ชั่วโมง - 24 ชั่วโมง)
2. กดปุ่ม “^” หรือ “v” เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม TIMER อีกครั้ง เพื่อทำการตั้งเวลาเปิดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตั้งเวลาปิด TIMER OFF

1. ให้กดที่ปุ่ม TIMER หน้าจอจะแสดง “TIMER OFF” ระยะการตั้ง (ตั้งได้ตั้งแต่ 0.5 ชั่วโมง - 24 ชั่วโมง)
2. กดปุ่ม “^” หรือ “v” เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม TIMER อีกครั้ง เพื่อทำการตั้งเวลาเปิดเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดาวน์โหลด Application JARTON Home บนสมาร์ตโฟน

1. ดาวน์โหลด App JARTON Home
2. ลงทะเบียน App JARTON Home
3. เข้าสู่ระบบ App JARTON Home



วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องปรับอากาศ

1. กดปุ่ม HEALTH ที่รีโมท 8 ครั้ง
2. เลี่ยงเตือนการแจ้งเตือน 2 ครั้ง
3. รอการเชื่อมต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ: เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี Router. Wifi ของบ้านด้วยนะคะ

บันทึก

[illegible]

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการหลังการขาย

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง **Line Official Account**



ติดต่อ Line : @uni-aire

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500

ส่วนบริการหลังการขาย

แจ้งปัญหาการใช้งาน / แจ้งซ่อม พร้อมคำแนะนำในการใช้งานและอื่นๆ



ติดต่อ Line : @Uni-services

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 340,341

ส่วนบริการขายอะไหล่

อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ครบวงจร สั่งซื้อ/สอบถามราคาอะไหล่และอื่นๆ



ติดต่อ Line : 0917727816

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-312-4500 ต่อ 362



UNIAIRE CORPORATION CO., LTD.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

69 Moo 3 Kingkeaw Rd., Rachatewa District, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Email : localsale@uni-aire.com, export@uni-aire.com Tel. (662)-312-4500 Fax.(662)-312-4500

@uni-aire Uni-Aire Whatsapp.+666-2312-3069

